Lisa, Suvi, Ida & Eva
Okap centralny i wzmacniający

55/65/95, 58/68/98

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Panel dotykowy zintegrowany w szklanym frontem



A B C D E

Klapa boost jest otwarta, jeżeli kropka (IV.) miga.
Klapa jest zamknięta, jeżeli kropka (IV) świeci światłem ciągłym.

Usuwanie zapachów – krótkie kliknięcie

Klapa boost otwiera się po naciśnięciu przycisku D. Pojawia się animacja (kroki I–V). Aby zamknąć klapę boost, naciśnij przycisk ponownie. Klapa działa z timerem. Użyj przycisków + (B) i - (A), aby dostosować czas działania. Domyślne ustawienie timera to 60 minut. Klapa boost zamknie się automatycznie po ustawionym czasie. Możesz przerwać działanie timer, naciskając przycisk D.



30 min 60 min 90 min 120 min

Uwaga! Regulacja czasu jest możliwa tylko wtedy, gdy klapa boost jest otwarta.

Chłodzenie – długie kliknięcie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk D przez ponad 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się „C". Klapa boost otworzy się i kropka zacznie migać w prawym dolnym rogu. Klapa pozostanie otwarta przez 6 godzin z timerem, po czym zamknie się automatycznie. Aby przerwać długi timer, naciśnij i przytrzymaj przycisk D przez ponad 2 sekundy; klapa zamknie się, a kropka przestanie migać.

Tryb oszczędzania energii

System automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii po 20 sekundach. Wyjdź z trybu oszczędzania energii, naciskając przycisk E.

Konserwacja i czyszczenie

Wyczyść filtr przeciwtłuszczowy przynajmniej raz w miesiącu, ręcznie lub w zmywarce. Wyjmij filtry przeciwtłuszczowe za pomocą mechanizmu szybkiego montażu.
Używaj środków czyszczących odpowiednich do powierzchni malowanych proszkowo lub plastikowych. Silne detergenty mogą zmienić kolor filtra. Nie wpływa to na jego wydajność ani użytkowanie.

A. Skróć czas działania
B. Wydłuż czas działania
C. Wyświetlacz
D. Otwarta klapa
E. Przycisk oświetlenia



I. II. III. IV.

Uwaga!
Używanie otwartego ognia pod okapem kuchennym jest surowo zabronione.

Uwaga!
Używaj wyłącznie lamp zatwierdzonych przez Airfi. Oświetlenie: LED 2 x 4000 K (Eva: 4 x 4000 K). Przed wymianą lampy wyłącz zasilanie.

Nie używaj ani nie pozostawiaj okapu kuchennego bez zainstalowanej lampy LED. Stwarza to ryzyko porażenia prądem.

Uwaga!
Niewyczyszczenie filtra stwarza zagrożenie pożarem.

INFORMACJA
Powiadomienie:
„F1" – Wyczyść filtr przeciwtłuszczowy
Usunąć powiadomienie, naciskając dowolny przycisk

We reserve the right to make changes - 60 800 380C1 PL