



Montaż i użytkowanie : **IZZY / PRO / Power VAC**



Fabrique :

Zona Industrial Casal do Marco

Rua Quinta das Rosas , Armezem 12 – 2840-131 Aldeia de Paio Pires

Tel. 00351 212253354/5 – Fax. 00351 212253356

WSTĘP

strona 1/6

Istotne jest, żeby Jednostka Centralna była obsługiwana przez odpowiedzialne osoby mogące zagwarantować jej prawidłową eksploatację. W przypadku problemów prosimy o kontakt ze **swaim sprzedawcą lub dystrybutorem**. Poniższa instrukcja ma na celu opis wszystkich funkcji urządzenia, aby zapewnić jego bezpieczne użytkowanie.

Użytkować Jednostkę Centralną mogą tylko osoby, które wcześniej przeczytały „Instrukcję obsługi i bezpiecznego użytkowania”.

Zabronione jest użytkowanie Jednostki przez użytkownika w sposób inny niż opisany w poniższej instrukcji pod groźbą utraty życia, zdrowia i utraty praw gwarancyjnych. W takim przypadku producent nie ponosi również odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu szkody. W przypadku zagubienia poniższej instrukcji prosimy o zgłoszenie się do sprzedawcy, bez zapoznania się i podpisania niniejszej instrukcji użytkownik traci prawo do wydłużonej przez dystrybutora gwarancji i korzysta z ustawowej gwarancji.

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA

Jednostka centralna została zaprojektowana w celu oczyszczania powierzchni z suchego kurzu oraz drobnych elementów stałych w standardowych warunkach domowych.

System centralnego odkurzania, którego częścią jest jednostka centralna, składa się z bez-uszczelnionej instalacji ssącej PCV umieszczonej w ścianach i posadzkach budynku zakończonej punktami ssącymi połączonymi z panelem sterującym jednostki centralnej.

Jednostkę centralną należy zamontować na najniższej kondygnacji budynku w zamkniętym, ale wentylowanym pomieszczeniu (piwnica, garaż itp.). W miejscu chronionym przed deszczem, wilgocią oraz dużymi wahaniami temperatury. W przypadku awarii będących konsekwencjami montażu jednostki na wyższej kondygnacji gwarant nie zapewnia darmowej naprawy.

Surowo zabronione czynności:

- nie zasysać płynów !
- nie zasysać gipsów, pyłów budowlanych, pyłów od płytek, kostki brukowej
- nie uruchamiać Jednostki z zapchaną siatką filtrującą !
- nie zasysać łatwopalnych substancji!
- nie zasysać substancji wybuchowych!
- nie zasysać substancji, które w kontakcie z powietrzem mogą tworzyć mieszanki wybuchowe!
- nie uruchamiać Jednostki w obecności oparów benzyny lub innych gazów wybuchowych!
- nie zasysać elementów rozżarzonych (np. niedopałki papierosów itp.)!
- nie zasysać substancji toksycznych (np. toner do kopiarek, azbest itp.)!
- nie zasysać kawałków szkła,
- nie podłączać jednostki w jedną sieć z domem inteligentnym

W przypadku wątpliwości dot. materiału, który chcemy zasysać należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem regionalnym.

Ważne wskazówki:

- brak montażu oraz podłączenia elektrycznego przez wyspecjalizowanego instalatora uprzednio przeszkolonego przez dystrybutora lub importera skraca gwarancję do standardowo stosowanej ustawowej długości gwarancji.
- pierwsze uruchomienie systemu powinno zostać przeprowadzone przez przeszkolonego instalatora firmy Aspilusa Polska/Ecomax
- Jednostka powinna być chroniona przed deszczem, wilgocią oraz dużymi wahaniami temperatury
- należy sprawdzić, czy zasilanie Jednostki Centralnej jest właściwie podłączone
- należy sprawdzić, czy napięcie zasilające doprowadzone do Jednostki Centralnej jest zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej.
- należy sprawdzić, czy zabezpieczenia elektryczne są odpowiednie dla danego urządzenia
- należy sprawdzić, czy Jednostki Centralnej nie została w żaden sposób wcześniej uszkodzona
- nie należy uruchamiać Jednostki Centralnej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości
- należy sprawdzić, czy przewód zasilający Jednostki Centralnej nie jest w żaden sposób uszkodzony
- należy sprawdzić, czy wkład filtracyjny oraz worek na śmieci jest poprawnie zainstalowany
- nie należy pozwalać dzieciom na przebywanie w bezpośredniej bliskości Jednostki Centralnej i działających gniazd ssących
- nie należy przystawiać rury ssącej bezpośrednio do osób i zwierząt (bez odpowiednich końcówek do tego przeznaczonych)

ZABRANIA SIĘ UŻYTKOWNIKOWI INTEGROWANIA W ELEKTRYCZNE CZĘŚCI JEDNOSTKI CENTRALNEJ – NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA!!!

Dane identyfikacyjne odkurzacza:

Na każdej jednostce centralnej umieszczone są dane produktu – **tabliczka znamionowa**. Są one konieczne do identyfikacji w celu wymiany części lub naprawy odkurzacza.

Dane na tabliczce znamionowej:

- model jednostki centralnej
- napięcie oraz częstotliwość zasilania
- moc znamionowa oraz moc ssąca
- numer seryjny
- znak zgodności z normami CE
- producent

Instalacja

Montażu Jednostki Centralnej powinien dokonać przeszkolony przez dystrybutora instalator, który jednocześnie określi, czy gniazda ssące, wydmuch oraz instalacja elektryczna jest odpowiednia dla danego odkurzacza.

Podłączenie Jednostki Centralnej

Podczas montażu należy upewnić się, że metalowe zawiesie mocujące odkurzacz centralny jest trwale i nieruchomo przymocowane do ściany. Należy pamiętać, żeby uwzględnić ciężar odkurzacza wypełnionego śmieciami.

Odkurzacza nie należy montować przy samej posadzce. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pozwalającej na zdjęcie zbiornika na kurz oraz wkładu filtracyjnego. Należy użyć odpowiednich elementów łączących Jednostkę Centralną z instalacją ssącą w celu uniknięcia dodatkowego obniżenia parametrów odkurzacza. Używamy rekomendowanych węży elastycznych do podłączenia Jednostki Centralnej!

Rekomendowany wąż elastyczny pozwoli szybko i bez kłopotu odpiąć jednostkę centralną od instalacji ssącej np. W celu wysłania na serwis wydłużający gwarancję (modele IZZY 400/500, PRO 300/400).

Połączenie elektryczne

Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy napięcie zasilające doprowadzone do Jednostki Centralnej jest zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej na urządzeniu. Zasilanie Jednostki Centralnej musi być zawsze chronione poprzez odpowiedni wyłącznik magneto-termiczny. Wykwalifikowany instalator sprawdzi zabezpieczenie instalacji elektrycznej zasilającej Jednostkę Centralną. Urządzenie jest produkowane z podwójną izolacją, dlatego nie ma konieczności łączenia przewodu uziemiającego.

Rozwiązywanie problemów technicznych

1) Odkurzacz nie uruchamia się.

- Sprawdzić połączenie z siecią elektryczną i/lub dokonać przeglądu instalacji centralnego odkurzania lub wysłać odkurzacz na serwis.

2) Odkurzacz włącza się samoistnie lub nie wyłącza się.

Uszkodzony lub niepołączony przewód sterujący instalacji centralnego odkurzania. Uszkodzony wąż do odkurzania, szufelka automatyczna lub inny gadżet dodatkowy.

- Sprawdzić połączenie z siecią instalacji ssącej lub wezwać serwis, aby dokonał odpowiednich napraw.

3) Pobór powietrza przez uszkodzone lub zniszczone gniazda.

- Wezwać serwis, w celu doszczelnienia lub wymiany gniazd ssących itp.

Słaba moc ciągu:

1) Więcej niż jeden użytkownik jest podłączony do systemu.

2) Zabrudzony filtr w odkurzaczu filtrowym

- Wyczyścić lub wymienić filtr

3) Zabrudzona siatka chroniąca silnik w odkurzaczu - Wyczyść siatkę

4) Zapchane przewody rurowe (instalacja)

- Wezwać serwisanta
- W danym momencie sprzątać może tylko jedna osoba

5) Zniszczone lub zapchane akcesoria lub wąż ssący.

- Sprawdzić i udrożnić, lub wymienić akcesoria, wąż

Planowe konserwacje

Podczas serwisowania odkurzacz musi być wyłączony z sieci elektrycznej 230V.

Regularne serwisy odkurzacza zapewniają bezpieczeństwo, efektywność i dobre parametry pracy. Użytkownikowi odkurzacza centralnego nie wolno samemu czyścić silnika, wymieniać szczotek silnika, wymieniać sterowania odkurzacza i sterowania w wężu do odkurzania. Czynności te są zezwolone tylko i wyłącznie serwisantowi z ważnym Certyfikatem uprawniającym do wykonywania napraw, wystawionym przez Ecomax ul. Chwytowo 14, 85-223 Bydgoszcz (serwisy płatne).

Regularne serwisowanie odkurzacza i wymiana filtra zapewnia bezpieczeństwo, efektywność i dobre parametry pracy, dodatkowo regularne przeprowadzanie płatnych przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami w karcie gwarancyjnej wydłuża gwarancję zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej.

Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie, wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego 230V.

Kiedy odkurzacz jest wyłączony odpiąć zbiornik na śmieci i odkręcić pokrętko przy filtrze. Po wyczyszczeniu lub wymianie filtra i opróżnieniu zbiornika na śmieci, zamocować ponownie filtr i zbiornik na śmieci. Należy upewnić się, czy filtr został dobrze przykręcony. Uwaga: Należy bezzwłocznie wymienić uszkodzony lub zniszczony filtr. Użytkowanie odkurzacza z uszkodzonym filtrem (lub bez filtra) prowadzi do zniszczenia silnika i utraty gwarancji.



- Ten produkt objęty jest ustawową gwarancją w przypadku użytkowania domowego oraz 1 rok dla przemysłu i usług, liczoną od daty zakupu.
- Dla wydłużenia okresu gwarancji, Jednostka centralna wymaga wymiany filtra po roku czasu od daty zakupu i następnie co 2 lata/
- W opcji „Gwarancja 10 lat” dla odkurzaczy Tornado 400/550, Jednostka centralna wymaga płatnych przeglądów serwisowych po roku czasu od daty zakupu i następnie po każdym mijającym 24 miesiącach od daty zakupu.
- Warunki szczegółowo wymienione w karcie gwarancyjnej.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

1. Uszkodzeń mechanicznych powstałych w skutek nieprawidłowego użytkowania.
2. Elementów filtrujących.
3. Zużycia szczotek silnika.
4. Uszkodzeń powstałych wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub niezgodnego z przeznaczeniem / odkurzanie: wody, pyłu i gruzu budowlanego itp.
5. Uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowo wykonanej instalacji ssącej i sterującej centralnego odkurzania.
6. Szkód powstałych po za wyrobem lub
7. Spowodowanych przez wadliwą lub niesprawną instalację elektryczną, przepięciami w sieci elektrycznej i wyładowaniami atmosferycznymi.
8. Uszkodzeń podzespołów systemu centralnego odkurzania wynikłych z przyczyn obcych (np. pożar, zalanie, pęknięcie ścian, żywnoły)
9. Uszkodzenia silnika lub turbiny wynikłego z nieprawidłowego założenia filtra.
10. Uwaga : jednostka centralna wysyłana do naprawy winna być przekazywana jako czysta, W przypadku konieczności doprowadzenie do stanu czystego serwis nalicza opłatę 120 zł netto za usługę umycia odkurzacza (na miesiąc wrzesień 2020 + instalacja rok do roku).

